





Калибровка прибора:

При выключенном питании прибора соедините контакты А и В на плате. Включите прибор и он будет автоматически откалиброван. Когда автоматическая калибровка закончена, пожалуйста разъедините А и В.

